


シリアル番号の確認のしかた

ÄKTA™ の出荷時期によってシリアルシールの添付場所が異なります。

以下の3か所をチェックしてみてください！（古いものほど①システム背面にあります）



こんなシールです↓↓ (1.2 x 3 cm)




② BOX-900(引き出し)
の中 (左側面)



③ システム側面



① システム背面の土台部分



本命はここ！
ちょっと見づらくてすみません💧

